

arctic

CMAR 1K B

RO

Cafetieră/ Manual de utilizare



Vă rugăm ca mai întâi să citiți instrucțiunile!

Stimații noștri clienți,

Vă mulțumim că ați ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate și fabricat cu cea mai avansată tehnologie. Pentru acest lucru, înainte de a utiliza produsul, citiți în întregime și cu atenție acest ghid și alte date ce vă sunt furnizate și păstrați-le ca sursă de referință. Dacă oferiți altcuiva produsul, dați-l împreună cu acest ghid. Respectați instrucțiunile acordând atenție avertismentelor și tuturor datelor menționate în ghidul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

În diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri:



Informații importante cu privire la modul de utilizare a dispozitivului și sfaturi utile.



Avertismente cu privire la siguranța personală și materială.



AVERTISMENT: Avertisment pentru suprafețe fierbinți.



Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.



Adecvat pentru contactul cu alimentele.



Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne prietenoase cu mediul înconjurător fără a dăuna naturii.



1 Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu 4

- 1.1 Siguranță generală.....4
- 1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeuri a produsului uzat: 10
- 1.3 Conformitate cu Directiva RoHS: . 10
- 1.4 Informații despre ambalaj 10

2 Cafetieră 11

- 2.1 Prezentare generală 11
- 2.2 Date tehnice 12

3 Utilizare 13

- 3.1 Pregătire 13
- 3.2 Prepararea cafelei 13
- 3.3 Sugestii și sfaturi 15

4 Informații 16

- 4.1 Curățare și întreținere..... 16
- 4.2 Detartrarea aparatului 17
- 4.3 Depozitare 18
- 4.4 Notă de mediu 18

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

Vă rugăm să citiți cu grijă acest manual înainte de utilizarea acestui dispozitiv! Urmați toate instrucțiunile de siguranță pentru a evita deteriorarea din cauza utilizării necorespunzătoare!

Păstrați manualul de instrucțiuni pentru consultare ulterioară. Dacă dați acest dispozitiv unei alte persoane, va trebui de asemenea să predați și acest manual.

1.1 Siguranță generală

- Acest aparat este destinat utilizării doar în gospodărie. Nu este destinat pentru utilizare profesională.
- Nu utilizați aparatul în aer liber sau în baie.
- Verificați dacă tensiunea principală de pe eticheta cu specificații tehnice corespunde cu alimentarea de la rețeaua locală. Singurul mod de a deconecta aparatul de la rețea este să scoateți ștecherul din priză.
- Pentru o protecție suplimentară, aparatul trebuie conectat la un dispozitiv de curent rezidual intern ce nu depășește 30 mA. Consultați un electrician pentru îndrumare.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare, sau ștecherul în apă sau oricare alte lichide; nu țineți sub jet de apă și nu curățați nici o piesă în mașina de spălat vase. Numai filtrul permanent și cana de sticlă pot fi curățate în siguranță în mașina de spălat vase sau cu apă.
- Scoateți ștecherul după utilizarea aparatului, înainte de curățarea acestuia, înainte de părăsirea camerei, sau dacă apare o defecțiune. Nu scoateți ștecherul prin tragerea cablului.
- Preveniți deteriorarea cablului de alimentare prin evitarea strângerii, îndoirii sau frecării de muchii ascuțite. Țineți cordonul departe de suprafețe fierbinți și de flacăra deschisă.
- Nu folosiți aparatul cu un prelungitor.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau aparatul sunt deteriorate.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Electrocasnicele Arctic respectă standardele de siguranță aplicabile, astfel dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt degradate, trebuie reparate sau înlocuite de un centru service autorizat pentru a evita orice pericole. Reparația greșită sau necalificată poate fi periculoasă și poate duce la riscuri pentru utilizator.
- Nu demontați aparatul în nicio situație. Nici o cerere de garanție nu este acceptată pentru daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare.
- Nu țineți niciodată aparatul la îndemâna copiilor.
- Aparatul nu ar trebui utilizat de următoarele persoane, inclusiv copii: cei cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate și de asemenea de cei cu lipsă de experiență sau de cunoștințe. Aceasta nu se aplică ultimilor dacă au fost instruiți pentru utilizarea aparatului, sau dacă îl utilizează sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora. Copiii trebuie întotdeauna supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Nu lăsați aparatul nesupravegheat atâta timp cât este în funcțiune. Se recomandă atenție sporită atunci când aparatul este folosit lângă copii și persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate.
- Înainte de utilizarea aparatului pentru prima oară, curățați cu grijă toate părțile care vin în contact cu apa. Vă rugăm vedeți detaliile complete în secțiunea “Curățare și Întreținere”.
- Uscați aparatul și toate accesoriile înainte de conectarea acestuia la rețeaua locală și înainte de atașarea oricărei piese.
- Nu folosiți niciodată sau nu așezați nici o parte a acestui aparat pe sau lângă suprafețe fierbinți cum ar fi arzător cu gaz, arzător electric sau cuptor încălzit.
- Nu utilizați aparatul pentru altceva decât destinația sa. Cafetiera este proiectată pentru prepararea cafelei. Nu folosiți aparatul pentru a încălzi orice alte lichide, conserve, alimente în borcan și îmbuteliate.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Nu folosiți niciodată aparatul în sau lângă locuri și materiale combustibile, sau inflamabile.
- Folosiți aparatul numai cu piesa livrată.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Întotdeauna utilizați aparatul pe o suprafață stabilă, plană, curată, uscată și care nu alunecă.
- Asigurați-vă că nu există nici un pericol ca să fie tras accidental cablul de alimentare sau ca cineva să se împiedice de acesta atunci când aparatul este în funcțiune.
- Așezați aparatul astfel încât priza să fie întotdeauna accesibilă.
- Țineți cana de sticlă numai de mâner deoarece există pericol de arsuri. Evitați contactul cu suprafețele fierbinți; cana de sticlă se încălzește în timpul utilizării.
- Nu deplasați aparatul atâta timp cât sunt încă lichide fierbinți în cana de sticlă sau dacă aparatul este încă fierbinte.
- Nu deschideți capacul sau suportul de filtru pe durata procesului de preparare.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Nu umpleți niciodată aparatul peste indicatorul maxim de nivel.
- Nu folosiți niciodată aparatul fără apă înăuntru.
- Umpleți aparatul numai cu apă potabilă rece și proaspătă.
- Puneți apă în rezervor numai atunci când dispozitivul a fost scos din priză.
- Aparatul nu trebuie utilizat cu un temporizator cu ceas extern sau un sistem separat de comandă la distanță.
- Umpleți rezervorul cu apă cu grijă.
- În caz de stropire cu apă în timpul umplerii cu apă, să vă asigurați că platforma de încălzire și cana cu apă sunt uscate.
- Nu așezați cana de sticlă goală pe platforma de încălzire caldă.
- Folosiți cana de sticlă numai la cafetieră.
- Folosiți o priză de împământare.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeurile a produsului uzat:

Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeurile electrice și electronice (WEEE).



Acest produs a fost fabricat folosind piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu depozitați produsul uzat împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei sale de funcționare. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Luați legătura cu autoritățile locale pentru a afla informații despre aceste centre de colectare.

1.3 Conformitate cu Directiva RoHS:

Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

1.4 Informații despre ambalaj



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile conform Legislației Naționale. Ambalajele nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. Duceți-le la punctele de colectare destinate ambalajelor amenajate de către autoritățile locale.

2 Cafetieră

2.1 Prezentare generală



1. Capac rezervor de apă
2. Indicator de nivel apă cu marcaj MAX
3. Rezervor apă
4. Opritor picurare
5. Plită de încălzire
6. Buton pornit/oprit cu bec indicator
7. Filtru permanent
8. Suport de filtru permanent (pâlnie)
9. Recipient din sticlă
10. Lingură de măsurare cafea

Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentații tipărite furnizate împreună cu produsul sunt valori obținute în mediu de laborator în funcție de standardele relevante. Aceste valori pot fi modificate în funcție de utilizarea produsului și de condițiile de mediu

2.2 Date tehnice

Sursă de putere:

220-240 V ~ 50/60 Hz

Putere: 1000 W

Volum Max. de apă: 1.5 L

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și de proiectare.

3 Utilizare

3.1 Pregătire



AVERTISMENT: La prima utilizare: Porniți fără să adăugați cafea cel puțin o dată.



AVERTISMENT: vă rugăm să urmați pașii din secțiunea "Prepararea cafelei" de la 1 și de la 3 la 9.

1. Îndepărtați toate ambalajele și autocolantele și eliminați-le în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
2. Înainte de utilizarea aparatului pentru prima dată, curățați cu grijă toate părțile care vin în contact cu apa.
3. (Vezi secțiunea "Curățare și Întreținere").
4. Să vă asigurați că aparatul este așezat într-o poziție verticală și pe o suprafață stabilă, plată, curată, uscată și care nu alunecă.

3.2 Prepararea cafelei

1. Deschideți capacul rezervorului de apă (1) și folosiți cana de sticlă pentru a umple rezervorul de apă (3) cu cantitatea de apă necesară, dar nu umpleți peste semnul 'max'. Scala de pe cana de sticlă este marcată în cești de cafea, de ex 4 = 4 cești. Nu utilizați aparatul cu mai puțin de 2 cești de cafea.



Utilizați numai apă potabilă curată, rece și proaspătă.

2. Umpleți filtrul permanent (7) cu cantitatea dorită de cafea măcinată. Pentru aceasta, puteți utiliza lingura de măsurare furnizată.



Ca o alternativă la filtrul permanent (7), se poate utiliza, de asemenea, o hârtie de filtru (1 x 4), care poate fi introdusă direct în suportul de filtru (8).

3. Închideți capacul rezervorului de apă (1).

3 Utilizare

4. Așezați cana de sticlă pe plita de încălzire (5).
5. Puneți în priză.
6. Porniți aparatul, prin selectarea comutatorului Pornit/Oprit (7) în poziția "1".
7. Becul indicator al comutatorului Pornit/Oprit (6) se aprinde și începe procesul de preparare a cafelei.



Procesul de preparare poate fi oprit în orice moment prin selectarea comutatorului Pornit/Oprit (6) în poziția "0" position.



Echipamentul este prevăzut cu un opritor de picături (4) amplasat sub suportul de filtru (8) și vă permite să îndepărtați pentru scurt timp cana de sticlă (9) pentru a turna cafeaua înainte să se termine trecerea apei prin aparat.



Atunci când procesul s-a încheiat, dacă nu doriți să serviți imediat, păstrați cafetiera pornită, cafeaua poate fi păstrată caldă pe plita de încălzire, aparatul se va opri în mod automat după 40 de minute dacă aceasta nu a fost deconectat manual la terminarea preparării. Pentru un gust optim al cafelei, să o serviți imediat după preparare.



AVERTISMENT:
Îndepărtați cana de sticlă de pe plita de încălzire (5), imediat ce procesul de preparare s-a încheiat și cana de sticlă este plină.



AVERTISMENT: Ori-cum asigurați-vă că așezați rapid cana de sticlă pe suportul pentru cana de sticlă (5) (max. 30 secunde). Altfel cafeaua preparată ar putea să se reverse din filtru.

8. Pentru a opri aparatul, selectați comutatorul Pornit/Oprit (7) pe poziția "0".

– Becul indicator al comutatorului Pornit/Oprit (6) și aparatul se opresc.

9. Scoateți aparatul din priză.



Dacă doriți să continuați prepararea cafelei, repetați procedura de la 1 la 9. Lăsați aparatul să se răcească între fiecare dintre procesele de preparare.

3.3 Sugestii și sfaturi

- Folosiți apă dedurizată sau filtrată pentru a preveni apariția calcarului.
- Depozitați cafeaua neutilizată într-un loc rece, uscat. După deschiderea pachetului de cafea, resigilați strâns pentru a păstra prospețimea acesteia.
- Nu reutilizați cafeaua deoarece aceasta va reduce aroma cafelei.
- Cafeaua reîncălzită nu este recomandată deoarece cafeaua este la aroma sa de vârf imediat după preparare.

4 Informații

4.1 Curățare și întreținere

**AVERTISMENT:**

Nu folosiți niciodată benzină, solvenți, agenți de curățare abrazivi, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța aparatul.

**AVERTISMENT:**

Nu puneți niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid.

1. Opriti aparatul și scoateți-l din priză.
2. Lăsați aparatul să se răcească.
3. Deschideți capacul rezervorului de apă, îndepărtați filtrul permanent (7), și puneți cafeaua măcinată.
4. Îndepărtați suportul de filtru permanent (8) prin apucarea acestuia de mânerul mic de la partea superioară a filtrului.

5. Curățați suportul de filtru permanent (8) prin așezarea sub jet de apă și utilizarea unei mici cantități de detergent ușor. Filtrul permanent (7) și cana de sticlă pot fi curățate pe raftul de sus al mașinii de spălat vase sau sub jet de apă.
6. Folosiți o cârpă moale și umedă și un detergent ușor pentru a curăța exteriorul aparatului.
7. Introduceți suportul de filtru permanent (8) după curățare. Asigurați-vă că este introdus la loc în mod corect, altfel nu se poate închide capacul rezervorului.
8. Puneți la loc filtrul permanent (7) și cana de sticlă.



Înainte de a utiliza aparatul după curățare, uscați toate piesele folosind cu atenție un prosop moale.

4.2 Detartrarea aparatului

Detartrarea prelungeste durata de viață a aparatului. Îndepărtați calcarul din cafetiera dumneavoastră de cel puțin 4 ori pe an. Perioada depinde de duritatea apei din zona dumneavoastră. Cu cât apa este mai dură cu atât mai des trebuie decalcificat aparatul.

1. Cumpărați o soluție de îndepărtare a calcarului de la un magazin de specialitate. Vă rugăm să întrebați menționând dispozitivul.



De asemenea, puteți utiliza oțet alb și suc de lămâie în locul soluției de îndepărtare a calcarului.

2. Înainte de începerea procesului de îndepărtare a calcarului, citiți cu grijă conținutul pachetului fabricantului pentru soluția de îndepărtare a calcarului. Dacă instrucțiunile fabricantului sunt diferite de cele prezentate mai jos, atunci urmați instrucțiunile fabricantului.

3. Cumpărați o soluție de îndepărtare a calcarului de la un magazin specializat. Vă rugăm să întrebați menționând dispozitivul. Umpleți rezervorul de apă la semnul MAX și adăugați soluția de detartrare.

4. Raportul de amestec: 4 părți apă și 1 parte soluție de detartrare.

5. Porniți aparatul și lăsați să curgă prin aparat aproximativ o ceașcă mare de cafea plină.

6. Opritiți aparatul.

7. Lăsați amestecul să fie absorbit timp de aproape 15 minute.

8. Repetați pașii 4 – 6.

9. Acum porniți aparatul și lăsați tot amestecul să treacă prin acesta.

10. Umpleți rezervorul de apă cu apă potabilă rece, proaspătă și lăsați să curgă toată apa.

11. Repetați pasul 9 o dată.

12. Acum puteți să preparați cafeaua din nou.

4.3 Depozitare

Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp vă rugăm să-l depozitați cu grijă. Asigurați-vă că aparatul nu este în priză și este complet uscat.

Depozitați aparatul într-un loc uscat, rece. Asigurați-vă că aparatul nu este lăsat la îndemâna copiilor.

4.4 Notă de mediu

Acest produs a fost fabricat din piese și materiale de înaltă calitate care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru reciclare.

Prin urmare, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere obișnuite la finalul duratei sale de viață. Duceți aparatul la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este indicat prin acest simbol de pe produs, din manualul de utilizare și de pe ambalaj. Vă rugăm să găsiți cele mai apropiate puncte de colectare operate de autoritățile locale.

Ajutați la protejarea mediului prin reciclarea produselor uzate.

