

arctic

TAR 800 B

RO

Prăjitor / Manual de utilizare







Vă rugăm ca mai întâi să citiți instrucțiunile!

Stimații noștri clienți,

Vă mulțumim că ați ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate și fabricat cu cea mai avansată tehnologie. Pentru acest lucru, înainte de a utiliza produsul, citiți în întregime și cu atenție acest ghid și alte date ce vă sunt furnizate și păstrați-le ca sursă de referință. Dacă oferiți altcuiva produsul, dați-l împreună cu acest ghid. Respectați instrucțiunile acordând atenție avertismentelor și tuturor datelor menționate în ghidul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

În diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri:

	Informații importante cu privire la modul de utilizare a dispozitivului și sfaturi utile.
	Avertismente cu privire la siguranța personală și materială.
	Avertisment pentru șoc electric.
	Avertisment pentru suprafețe fierbinți.

Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne prietenoase cu mediul înconjurător fără a dăuna naturii



CUPRINS

1 Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu.....4

- 1.1 Siguranța generală.....4
- 1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeurile a produsului uzat.....7
- 1.3 Conformitate cu Directiva RoHS 7
- 1.4 Informații despre ambalaj.....7

2 Prezentare generală.....8

- 2.1 Prezentare generală.....8
- 2.2 Date tehnice.....8

3 Utilizare.....9

- 3.1 Destinație.....9
- 3.2 Utilizare inițială.....9
- 3.3 Prăjire.....9
 - 3.3.1 Buton de dezghețare.....10
 - 3.3.2 Buton de reîncălzire.....10
 - 3.3.3 Buton de oprire.....10
- 3.4 Încălzire chifle.....10

4 Curățare și întreținere.....12

- 4.1 Curățare.....12
- 4.2 Depozitare.....12

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Acest dispozitiv respectă standardele internaționale privind siguranța.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii în vârstă de 8 ani și mai mari și de persoane cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse sau cu experiență și cunoștințe limitate, dacă acestea au fost supervizate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și îngrijirea realizată de utilizator nu trebuie realizate de copii decât dacă au peste 8 ani și dacă sunt supervizați.
- Țineți întotdeauna aparatul și cordonul departe de accesul copiilor mai mici de 8 ani.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau aparatul sunt deteriorate. Contactați un service autorizat.
- Sursa principală de alimentare trebuie să fie în conformitate cu informațiile furnizate pe plăcuța de iden-

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

tificare a aparatului.

- Alimentarea principală a aparatului trebuie protejată cu o siguranță de minim 30 mA.
- Utilizați aparatul doar cu o priză legată la pământ.
- Nu folosiți aparatul cu un prelungitor.
- În scopul de a împiedica deteriorarea cablului de alimentare, asigurați-vă că acesta nu se blochează, nu se răsucește sau nu se freacă de suprafețe ascuțite.
- Nu atingeți aparatul sau ștecherul acestuia atunci când este în priză dacă aveți mâinile ude sau umede.
- Nu scufundați aparatul sau cablul acestuia în apă.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timp ce acesta este în priză.
- Pe durata funcționării părțile accesibile ale aparatului ar putea deveni foarte fierbinți, evitați contactul cu suprafețele fierbinți.
- Operați și depozitați dispozitivul pe o suprafață stabilă.
- Nu încercați să dezasaamblați aparatul.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Folosiți numai piese originale sau piese recomandate de fabricant.
- Scoateți aparatul din priză înainte de curățare și întreținere.
- Uscați aparatul și piesele sale înainte de atașarea pieselor.
- Dispozitivul este destinat numai pentru utilizarea în gospodărie.
- Acest aparat nu trebuie folosit cu un temporizator cu ceas extern sau cu un sistem de control la distanță.
- Pâinea poate să ia foc din cauza supraîncălzirii. Nu folosiți niciodată aparatul în sau lângă locuri, materiale și mobilier combustibil sau inflamabil. Nu lăsați aparatul să vină în contact cu sau să fie acoperit de materiale inflamabile, de ex draperii, textile, pereți, etc.
- Înainte de a depozita aparatul, lăsați-l să se răcească.
- Dacă păstrați materialul folosit pentru ambalare, nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

1.2 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeurile a produsului uzat



Acest produs este conform cu Directiva UE privind WEEE (2012/19/EU). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost realizat din piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și care sunt adecvate pentru reciclare. Nu eliminați deșeurile cu deșeurile menajere obișnuite și alte deșeurile la finalul duratei sale de viață. Duceți aparatul la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Consultați autoritatea locală din zona dumneavoastră cu privire la aceste puncte de colectare.

1.3 Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

1.4 Informații despre ambalaj



Ambalajul acestui produs este realizat din materiale reciclabile în conformitate cu Legislația Națională. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte deșeurile. Duceți-le la punctele de colectare pentru materiale de ambalare desemnate de autoritățile locale.

2 Prăjitor

2.1 Prezentare generală



1. Tavă de firmituri
2. Carcasă
3. Elevator grilaj
4. Fantă pâine
5. Mâner pornire
6. Buton de oprire
7. Buton de dezgheț
8. Buton de reîncălzire
9. Selector pentru nivel de rumenire

Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentații tipărite furnizate împreună cu produsul sunt valori obținute în mediu de laborator în funcție de standardele relevante. Aceste valori pot fi modificate în funcție de utilizarea produsului și de condițiile de mediu

2.2 Date tehnice:

Sursă de putere:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 720-850 W

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și de proiectare.

3 Utilizare

3.1 Destinație

Acest aparat este numai pentru uz casnic și este proiectat numai pentru prepararea alimentelor.

3.2 Utilizare inițială

Înainte de prima utilizare poate să apară fum ca urmare a reziduurilor de producție, utilizați aparatul fără alimente. Asigurați o ventilație corespunzătoare a camerei.

3.3 Prăjire

1. Puneți ștecherul în priză.
2. Introduceți numai o felie de pâine în fiecare dintre cele două fante de pâine (4).
3. Prin folosirea selectorului de prăjire (9) alegeți nivelul dorit de rumenire.



Prin apăsarea butonului de control al rumenirii spre stânga veți obține cel mai slab nivel de rumenire și spre dreapta pe cel mai pronunțat. Nivelul de rumenire poate varia în funcție de tipul de pâine.

4. Apăsați mânerul de pornire (5) în jos până când acesta se fixează în poziție.
5. Procesul de prăjire începe. Becul indicator al butonului de oprire (6) rămâne aprins pe durata procesului de prăjire.



AVERTISMENT:

Dacă ștecherul nu este pus în priză de perete, mânerul de pornire (5) nu se fixează în poziție.

6. Aparatul se oprește automat imediat ce gradul de rumenire a fost atins.
 - Apăsați modul de funcționare pe care doriți să îl utilizați.
 - Becul indicator al butonului selectat rămâne aprins pe durata procesului de prăjire.
 - Mânerul de pornire (5) sare înapoi și becul indicator al butonului de oprire (⊗) (6) se stinge. Feliile prăjite sunt împinse în sus și pot fi scoase din prăjitor.



Pentru a anula procesul de prăjire înainte să se încheie, apăsați butonul de oprire (6). Mânerul de pornire (5) sare înapoi și felia prăjită poate fi scoasă din prăjitor.



După ce mânerul de pornire (5) sare înapoi, puteți folosi funcția de ridicare prin împingerea mânerului de pornire (5) în sus.

7. Scoateți aparatul din priză.

3.3.1 Buton de dezgheț

Urmați pașii de la 1 la 6 din secțiunea "Prăjire" și apăsați.

3.3.2 Buton de reîncălzire

Urmați pașii de la 1 la 6 din secțiunea "Prăjire" și apăsați.

3.3.3 Buton de oprire

Pentru a anula procesul de prăjire

înainte ca acesta să se încheie, apăsați butonul de oprire (6).

3.4 Încălzire chifle

Acest prăjitor este prevăzut cu un grilaj de încălzire integrat (3).



Nu prăjiți pâine și nu încălziți chifle în același timp.



Nu încălziți felii de pâine prăjită pe grătarul de încălzire (3). Feliile de pâine prăjită împiedică o ventilație suficientă.

1. Apăsați în jos mânerul grilajului de încălzire (3) până când acesta se fixează în poziție.
2. Așezați chiflele pe grilaj.
3. Puneți ștecherul în priză.
4. Prin utilizarea selectorului de rumenire (9) alegeți gradul de încălzire dorit.
5. Apăsați în jos mânerul de pornire (5).
 - Becul indicator al butonului

3 Utilizare

de oprire (6) este aprins și începe procesul de încălzire.

6. Aparatul se oprește automat imediat ce gradul de încălzire selectat a fost atins.

- Mânerul de pornire (5) sare înapoi și becul indicator al butonului de oprire (6) se stinge.



Pentru a anula procesul de prăjire înainte ca acesta să se încheie, apăsați butonul de oprire (6).

7. După încălzirea chiflelor, le îndepărtați de pe grilaj și apăsați mânerul grilajului de încălzire (3) în față. Aceasta va pune la loc mânerul grilajului de încălzire (3).

8. Scoateți aparatul din priză.

4 Curățare și întreținere

4.1 Curățare



ATENȚIE: Nu folosiți niciodată benzină, solvenți sau substanțe abrazive de curățare, obiecte metalice sau perii dure, pentru a curăța aparatul.

1. Opriti aparatul și scoateți-l din priză.
2. Lăsați aparatul să se răcească complet.
3. Curățați firimiturile din tavă numai cu o cârpă umedă. Înainte de a pune la loc tava de firimituri în aparat vă asigurați că tava este uscată. Nu lăsați firimituri de pâine adunate în interiorul prăjitorului, acestea pot duce la incendiu.
4. Întoarceți prăjitorul cu susul în jos și scuturați-l ușor pentru a îndepărta firimiturile de pâine din interior.
5. Folosiți o cârpă umedă moale și un detergent ușor pentru a curăța

carcasa (2) aparatului. Uscați carcasa cu grijă.



Înainte de utilizarea aparatului după curățare, uscați toate piesele cu grijă folosind un prosop moale.

4.2 Depozitare

- Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să îl depozitați cu grijă.
- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și complet uscat.
- Înfășurați cablul de alimentare în jurul bobinei cablului de la baza prăjitorului.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, rece.
- Asigurați-vă că aparatul nu este lăsat la îndemâna copiilor.