

arctic

TBAR 600 B

RO

Blender de masă/ Manual de utilizare





Vă rugăm ca mai întâi să citiți instrucțiunile!

Stimații noștri clienți,

Vă mulțumim că ați ales produsul Arctic. Dorim să vă prezentăm cel mai performant produs de cea mai înaltă calitate și fabricat cu cea mai avansată tehnologie. Pentru acest lucru, înainte de a utiliza produsul, citiți în întregime și cu atenție acest ghid și alte date ce vă sunt furnizate și păstrați-le ca sursă de referință. Dacă oferiți altcuiva produsul, dați-l împreună cu acest ghid. Respectați instrucțiunile acordând atenție avertismentelor și tuturor datelor menționate în ghidul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

În diverse capitole din acest ghid au fost utilizate următoarele simboluri:

	Informații importante cu privire la modul de utilizare a dispozitivului și sfaturi utile.
	Avertismente cu privire la siguranța personală și materială.

Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne prietenoase cu mediul înconjurător fără a dăuna naturii



1	Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu.....	4
1.1	Securitate generală.....	4
1.2	Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeurile a produsului uzat.....	7
1.3	Conformare cu Directiva RoHS...	7
1.4	Informații despre ambalaj.....	7
1.5	Aspecte privind economia de energie.....	8
2	Prezentare generală.....	9
2.1	Informații generale.....	9
2.2	Date tehnice.....	9
3	Utilizare.....	10
3.1	Pregătire.....	10
3.2	Amestecare.....	10
4	Informații.....	14
4.1	Sfaturi pentru amestecare.....	14
5	Curățare și întreținere.....	15
5.1	Curățare și întreținere.....	15
5.2	Depozitare.....	16

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

În acest capitol sunt cuprinse instrucțiuni de siguranță utile pentru prevenirea rănirii și a pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni duce la invalidarea garanției acordate.

1.1 Securitate generală

- Acest aparat se conformează standardelor internaționale de siguranță.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale limitate, sau care nu au cunoștințe și experiență, cu condiția ca acestea să fie supravegheate sau să înțeleagă instrucțiunile cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și pericolele potențiale.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare, lamele sau aparatul sunt deteriorate. Contactați un service autorizat.
- Utilizați numai piese originale sau piese recomandate de fabricant.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

- Nu încercați să dezamblați aparatul.
- Nu folosiți niciodată sau nu așezați nici o parte a acestui aparat pe sau lângă suprafețe fierbinți.
- Nu folosiți dispozitivul pentru alimente fierbinți
- Rețeaua voastră locală trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe placa cu specificații tehnic a aparatului.
- Nu folosiți aparatul cu un prelungitor.
- Nu atingeți ștecherul aparatului cu mâinile ude și umede.
- Nu trageți de cablul de alimentare atunci când scoateți aparatul din priză.
- Scoateți din priză aparatul înainte de curățare, dezamblare, înlocuirea accesoriului și așteptați ca acesta să fie complet oprit.
- Atunci când goliți recipientul, în timpul curățării și apucării lamelor de tocare cu mâinile goale pot să intervină răni grave din cauza utilizării incorecte. Utilizați secțiunea de plastic când încercați să țineți lame-

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

le de tocare.

- Nu atingeți lamele în timp ce folosiți aparatul. Există posibilitatea de rănire din cauza folosirii incorecte.
- După curățare, uscați aparatul și toate părțile înainte de conectarea acestuia la rețeaua principală înainte de atașarea părților.
- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare, sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Dacă păstrați materialele de ambalaje, depozitați-le ca să nu fie la îndemâna copiilor.
- Copiii nu vor folosi aparatul. Nu țineți aparatul la îndemâna copiilor.

Instrucțiuni importante pentru siguranță și mediu

1.2 Conformare cu Directiva WEEE și cu Eliminarea Deșeurilor:



Acest produs este conform cu Directiva UE privind WEEE (2012/19/EU). Acest produs poartă un simbol de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost realizat din piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi reutilizate și care sunt adecvate pentru reciclare. Nu eliminați deșeurile cu deșeurile menajere obișnuite și alte deșeuri la finalul duratei sale de viață. Duceți aparatul la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Consultați autoritatea locală din zona dumneavoastră cu privire la aceste puncte de colectare.

1.3 Conformare cu Directiva RoHS

Aparatul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Aparatul nu conține materiale periculoase sau interzise specificate în Directivă.

1.4 Ambalajul produsului



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile în conformitate cu legislația națională. Nu aruncați deșeurile din ambalaje împreună cu resturile menajere sau alte deșeuri și aduceți-le la punctele de colectare a ambalajelor precizate de către autoritățile locale

1.5 Aspecte privind economia de energie

Tăiați alimentele solide în bucăți mici înainte de așezarea lor în aparat după cum se descrie în manualul de utilizare. Urmați celelalte instrucțiuni și durate menționate în manual. Selectați nivelurile de viteză redusă dacă se potrivesc alimentelor de preparat. Opriți și scoateți din priză aparatul după utilizarea sa.

2 Blender de masă

2.1 Prezentare generală



1. Calotă
2. Capac/Ceașcă gradată
3. Vas de sticlă
4. Mâner vas
5. Lamă
6. Inel de etanșare
7. Bloc motor
8. Buton viteze
9. Picioare anti-alunecare
10. Bobină depozitare cablu

2.2 Date tehnice:

Sursă de putere:
220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere: 600 W

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și de proiectare.

Valorile declarate pe etichetele aplicate pe produs sau în alte documentații tipărite furnizate împreună cu produsul sunt valori obținute în mediu de laborator în funcție de standardele relevante. Aceste valori pot fi modificate în funcție de utilizarea produsului și de condițiile de mediu

3 Utilizare

3.1 Pregătire

1. Îndepărtați toate ambalajele și autocolantele și eliminați-le în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
2. Luați întreaga unitate a blocului motor (7) și o așezați pe o suprafață plană, de ex pe blatul din bucătărie.
3. Acum așezați vasul de sticlă (3) cu deschiderea orientată în jos pe o suprafață plană.
4. Îndepărtați cu grijă lama (5) prin rotirea inelului de etanșare (6) în sensul acelor de ceasornic și ridicarea acestuia ținându-l de centrul unității.
5. Curățați toate părțile, cu ex-



AVERTISMENT: Nu îndepărtați unitatea de tăiere prin ridicarea acesteia de pe lame.



AVERTISMENT:

Unitatea de tăiere este foarte ascuțită! Manipulați unitatea de tăiere cu mare grijă, în special în timpul curățării, în scopul evitării rănilor.

- ceptia blocului motor după cum se descrie în Curățenie și Întreținere.
6. Apoi reasamblați blenderul de masă în ordine inversă.
7. Așezați vasul de sticlă (3) pe blocul motor (7) și rotiți în sensul acelor de ceasornic aparatului.
8. Tăiați alimentele în bucăți mici înainte de folosirea aparatului.

3.2 Amestecare

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață plană și uscată. Picioarele anti-alunecare (9) asigură stabilitatea aparatului.
2. Asigurați-vă că este deconectat cablul de alimentare de la rețea și butonul de viteze (8)

3 Utilizare

este pe « 0 » înainte de așezarea alimentelor în vasul de sticlă (3).

3. Luați vasul de sticlă (3) de pe blocul motor (7) prin ridicarea vasului de sticlă (3) în sus și deschideți calota.
4. Acum puneți ingredientele să fie amestecate în vasul de sticlă (3). Ingredientele trebuie numai să fie de aproape 2-5 cm l.



Adăugați apă pentru a asigura funcționarea ușoară a blenderului de masa.



Amestecați 3 unități de alimente tari și 2 unități de apă pentru a obține o experiență omogenă cu blenderul de masă (de ex 60 gr alimente tari 40 ml apă).



AVERTISMENT:

Nu puneți sau nu amestecați alimente sau lichide fierbinți în vasul de sticlă. Dacă preparați supă, asigurați-vă că temperatura lichidului nu depășește 400C.



AVERTISMENT:

Pentru a prepara gheață spartă, vă sugerăm să porniți de la trei sferturi de gheață în vas și 15 ml de apă potabilă rece.



AVERTISMENT:

Nu lăsați niciodată blenderul de masă să funcționeze gol (fără alimente)

3 Utilizare

**AVERTISMENT:**

Nu lăsați niciodată blenderul de masă să funcționeze fără vasul de sticlă pe blocul motor.



AVERTISMENT: Nu încercați să zdrobiți gheața fără să adăugați apă în vas.

5. Închideți calota (1). Asigurați-vă că capacul/ceașca gradată (2) este în interiorul deschiderii calotei și este asigurat.
6. Așezați vasul de sticlă (3) vertical pe blocul motor (7).

**AVERTISMENT:**

Niciodată nu mutați sau rotiți vasul din sticlă după ce l-ați fixat.

7. Conectați ștecherul la o priză corespunzătoare.
8. Viteza de tăiere poate fi variabil ajustată cu butonul de viteze (8).



Pentru a opera blenderul la viteză redusă, rotiți butonul de viteză (8) la « 1 ».



Dacă doriți să amestecați la viteză ridicată, rotiți butonul de viteză (8) la nivelul de viteză dorit (2-3).



Pentru impulsuri scurte de amestecare cu viteză ridicată, rotiți butonul de viteză (8) la « P ». Atunci când eliberați butonul de control (8), blenderul se va opri și va reveni automat la « 0 ».

3 Utilizare



Dacă ingredientele urmează să fie adăugate în cursul procesului de amestecare, atunci adăugați-le prin orificiul calotei (1). Pentru a face acest lucru, îndepărtați capacul/ceașca gradată (2).

9. Dacă a fost atinsă consistența dorită a alimentelor amestecate, rotiți butonul de viteză (8) la 0 pentru a opri blenderul.



AVERTISMENT: Nu porniți blenderul pentru mai mult de 2 minute, altfel se va supraîncălzi.



AVERTISMENT: După funcționarea aparatului pentru 2 minute, lăsați aparatul să se răcească înainte să fie utilizat din nou.



AVERTISMENT: Asigurați-vă că motorul a fost oprit complet înainte de îndepărtarea vasului de sticlă (3) de pe corpul motorului (7).



AVERTISMENT: Nu așezați nici o ustensilă (răzătoare, furculiță, etc.) în vasul de sticlă în timp ce blenderul este în funcțiune.

10. Scoateți ștecherul din priză.
11. Îndepărtați vasul de sticlă (3) de pe blocul motor
12. (7) prin rotirea acestuia în sensul invers al acelor de ceasornic și ridicarea vasului de sticlă în sus(3).
13. Îndepărtați calota și turnați amestecul în pahare sau alți recipiente.

4.1 Sfaturi pentru amestecare

- Pentru a adăuga cuburi de gheață la amestecuri în timp ce blenderul este în funcțiune, adăugați câte un cub pe rând prin capac (1). Așteptați câteva secunde înainte de adăugarea următorului cub de gheață astfel încât blenderul să poată amesteca gheața cum trebuie.
- Pentru a adăuga alimente în timp ce blenderul funcționează, scoateți capacul (1) și adăugați ingredientele prin orificiu. Asigurați-vă că tăiați alimentele în bucăți de 2-5 cm pentru a se potrivi prin orificiu. Puneți la loc capacul (1) atunci când ați terminat adăugarea ingredientelor.
- Când se amestecă alimente solide, cum ar fi legume crude, carne fiartă sau nefiartă și fructe întotdeauna tăiați-le în bucăți nu mai mari decât 2-5 cm înainte de introducerea lor în vasul de sticlă. Nu amestecați mai mult de 2 pahare pe rând din aceste alimente.

Acest lucru va accelera procesul de amestecare și va reduce uzura pe lamele de amestecare.

- Întotdeauna puneți întâi ingredientele lichide în vasul de sticlă, în afară de cazul în care rețeta prevede altfel în mod special.
- Pentru a amesteca băuturi, puneți toate ingredientele în vasul de sticlă în același timp.
- Evitați supra amestecarea. De obicei, va trebui să se amestece timp de câteva secunde.
- Supra amestecarea poate face ca alimentele să devină moi.

5 Curățare și întreținere

5.1 Curățare și întreținere



AVERTISMENT: Nu folosiți niciodată benzină, solvenți, agenți de curățare abrazivi, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța aparatul.



AVERTISMENT: Lamaele de tăietor sunt foarte ascuțite! Manevrați lamaele cu mare grijă în scopul evitării rănirii.



AVERTISMENT: Nu curățați niciodată aparatul cu mâinile goale.



AVERTISMENT:

Curățați vasul după fiecare utilizare. Nu lăsați nici un fel de resturi de alimente să se întărească pe și în interiorul blenderului de masă. Acest lucru va face mai dificilă curățarea acestuia.



AVERTISMENT: Nu folosiți apă fiartă. Lagărele ansamblului de lame au fost proiectate cu un lubrifiant cu durată de viață; expunerea la apă clocotită poate deteriora aceste lagăre și scurta durata de viață a blenderului.

1. Opriiți aparatul și scoateți-l din priză.
2. Permiteți aparatului să se răcească.
3. Îndepărtați vasul de sticlă (4)

5 Curățare și întreținere

de pe blocul motor (8). Clătiți cu apă pentru a îndepărta orice bucăți mari de alimente care s-ar putea acumula în acest vas de sticlă.

4. Puneți la loc vasul de sticlă (4) pe blocul motor (8).
5. Puneți 1 până la 1 ½ cești de apă caldă cu câteva picături de detergent ușor în vasul de sticlă (4) și comutați la viteza "3" pentru câteva secunde. Îndepărtați vasul de sticlă de pe blocul motor și clătiți cu apă. Repetați dacă este necesar.



Nu scufundați baza cu motor sau unitatea de tăiere în lichid, sau nu le puneți în mașina de spălat vase. Numai calota și vasul de sticlă pot fi scufundate și puse în mașina de spălat de vase.

Nu scufundați baza cu motor sau unitatea de tăiere în lichid, sau nu le puneți în mașina de spălat vase. Numai calota și vasul de sticlă pot fi scufundate și puse în mașina de spălat de vase.

5.2 Depozitare

- Dacă nu intenționați să folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să îl depozitați cu grijă.
- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și complet uscat.
- Depozitați aparatul într-un loc rece, uscat.
- Asigurați-vă că aparatul nu este ținut la îndemâna copiilor.