

Uscator de rufe DAPLH732PB

Tehnologia uscatoarelor de rufe Arctic prevazute cu pompa de caldura te ajuta sa economisesti energie, iar cu programul Antialergic usuci hainele care au nevoie de igiena speciala. Iti poti continua fara griji activitatile zilnice, deoarece indicatorul sonor al uscatorului te anunta atunci cand programul este finalizat sau daca nu le scoti din uscator se activeaza functia Antisifonare.



Date logistice

Cod EAN: 8690842273339

Greutate Bruta (Kg): 40,5

Greutate Neta (Kg): 39,5

Dimensiuni brute: (HxIxA cm) 88,5x65x53,5

Dimensiuni nete: (HxIxA cm) 84,6x59,7x50,8

Specificatii



CAPACITATE INCARCARE 7KG - Uscatoarele Arctic cu capacitate de incarcare generoasa, ideala pentru familiile numeroase. Tu alegi volumul potrivit nevoilor tale!



DOOR OPENING ANGLE 155° - Unghiul de deschidere de 155° al usii permite accesarea facila a interiorului cuvei.



USCARE EFICIENTA CU POMPA DE CALDURA - Cu uscatoarele de rufe Arctic prevazute cu pompa de caldura economisesti energie datorita conservarii aerului cald si recircularii acestuia. Circuitul inchis cu pompa de caldura este cel mai eficient in procesul de uscare, comparativ cu modelele conventionale. Hainele tale isi vor pastra culorile vii mai mult timp datorita procesului de uscare la temperatura redusa.

Clasa energetica: A++

Eficienta condensare: B

Consum (kWh/an): 212

Nivel zgomot (dB): 65

Culoare produs: White

Usa transparenta



ECO SENSE - Cu ajutorul tehnologiei EcoSense economisesti energie! Senzorii EcoSense detecteaza gradul de umiditate si uscare al rufelor din uscator si opreste automat procesul de uscare cu aer cald pentru a elibera aerul rece.

Dotari



AUTO ANTISIFONARE - Functia Auto Antisifonare se activeaza automat daca rufele nu sunt scoase din uscator dupa terminarea programului timp de 2 ore. Programul va roti rufele la intervale de 10 minute pentru a preveni sifonarea.



AQUA SURF - Design-ul special Aqua Surf creeaza conditii optime de uscare pentru rufele tale si asigura o uscare eficienta, dar si delicata, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul uscarii, imitand ritmul natural al valurilor.



CHILD LOCK - Permite blocarea butoanelor uscatorului de rufe pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa uscatorul de rufe, fara ca tu sa-i supraveghezi permanent.

Dotari



BUZZER - Atunci cand se finalizeaza programul, uscatorul emite o avertizare sonora.



AMANARE PORNIRE- Functia iti permite programarea uscarii intr-un interval de 3/6/9 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de uscare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.



AFISARE TIMP USCARE RAMAS - Permite estimarea corecta a timpului de uscare pentru a evita modificarea programului tau zilnic. Vei sti mereu cat timp dureaza programul de uscare ales, si-ti vei putea organiza timpul asa cum doresti!



INDICATOR REZERVOR APA - Daca rezervorul de apa se umple in timp ce programul functioneaza, indicatorul de avertizare incepe sa clipeasca, iar masina intra in stand-by. In acest caz, goliti apa din rezervor si porniti programul apasand butonul Start/Pause (Start/Pauza). Indicatorul de avertizare se stinge, iar programul este reluat.



INDICATOR CURATARE CONDENSATOR - Se aprinde indicatorul de avertizare pentru curatarea condensatorului.



INDICATOR CURATARE FILTRU - Atunci cand se finalizeaza programul, se aprinde indicatorul de avertizare pentru curatarea filtrului.



DESIGN BOX IN BOX - Designul peretilor laterali ai uscatorului de rufe este astfel proiectat incat sa reduca nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului. Usuci cu minim de zgomot!



DISPLAY PLX LED / 7SEG

Programe



ANTIALERGIC+ - Este un program de lunga durata pe care il puteti folosi pentru haine care necesita igiena speciala (ex: haine de copii, prosoape, lenjerie intima etc.). Gradul de igienizare sporit este dat de temperatura ridicata.



MIXT/ZILNIC - Programul este utilizat pentru a usca atat rufe din bumbac, cat si din material sintetic.



ARTICOLE DE IARNA/SPORT - Acest program se utilizeaza pentru hainele din material sintetic, bumbac sau materiale mixte, rezistente la apa (ex. jachetele functionale, pelerine etc).



BUMBAC CALCARE USOARA - Uscarea in acest program permite rufelor din bumbac sa fie gata de calcare, pastrandu-le usor umede (camasa, tricou, fata de masa etc.)



BUMBAC ECO - Toate rufele din bumbac pot fi uscate in acest program. (tricouri, pantaloni, pijamale, haine de bebelusi, lenjerie intima, panza etc.) Puteti pune rufele in dulap fara calcare.



BUMBAC GATA DE IMPATURIT - Acest program poate fi folosit pentru uscarea superioara a rufelor groase (ex.: pantaloni, treninguri). Rufe pot fi puse in sifonier fara calcare prealabila.



BUMBAC USCARE EXTRA - Rufe din bumbac gros pot fi uscate in acest program (ex. prosoape, halate etc.). Rufe pot fi puse in sifonier fara calcare prealabila.



SINETICE CALCARE USOARA - Uscarea in acest program permite rufelor din materiale sintetice sa fie gata de calcare, pastrandu-le usor umede, gata de calcare.



SINETICE GATA DE IMPATURIT - Acest program poate fi folosit pentru uscarea rufelor din materiale sintetice. Rufe pot fi puse in sifonier fara calcare prealabila.



IMPROSPATARE - Acest program ventileaza rufe timp de 10 minute fara a sufla aer cald. Se pot improspata bumbacul si hainele de panza care au fost inchise o vreme indelungata pentru a indeparta mirosul. Acest program poate fi folosit si pentru improspatarea rufelor din lana. Nu se foloseste pentru uscare completă.



DELICATE/CAMASI - Acest program este utilizat pentru uscarea camasilor intr-un mod mai delicat si nesifonand foarte mult materialul, astfel rufe sunt mai usor de calcat.



BLUGI - In acest program se pot usca pantalonii, rochiile, camasile sau hainele din denim.



GECI CU PUF - Acest program este recomandat pentru uscarea gecilor cu puf si a jachetelor care au pe eticheta mentionat faptul ca pot fi uscate in uscator. Pentru uscare recomandam ca gecile sa fie intoarse pe dos.



RAPID - Ai 2 camasi de gata de calcat, in cel mai scurt timp posibil.



TIMP DE USCARE - Indiferent de nivelul de uscare al rufelor daca folosesti programul "Timp de uscare" poti selecta timpul de uscare dorit care poate varia de la 10 pana la 160 minute.