

## Uscator de rufe DAPLH930W

### Specificatii & Informatii tehnice

Cod EAN: 8690842554032

Greutate Bruta (kg): 42

Greutate Neta (kg): 41

Dimensiuni brute (HxIxA cm): 88,5x65x63

Dimensiuni nete (HxIxA cm): 84,6x59,7x59,9

Clasa energetica: A++

Consum (kWh/an): 258,6

Nivel zgomot (dB): 65

Capacitate incarcare (kg): 9

Culoare produs: White

Culoare usa: Piano Black

Usa transparenta

Unghi deschidere usa: 155°

Display PLX LED



### Dotari



**USCARE EFICIENTA CU POMPA DE CALDURA** - Cu uscatoarele de rufe Arctic prevazute cu pompa de caldura economisesti energie datorita conservarii aerului cald si recircularii acestuia. Circuitul inchis cu pompa de caldura este cel mai eficient in procesul de uscare, comparativ cu modelele conventionale. Hainele tale isi vor pastra culorile vii mai mult timp datorita procesului de uscare la temperatura redusa.



**AUTO ANTISIFONARE** - Functia Auto Antisifonare se activeaza automat daca rufele nu sunt scoase din uscator dupa terminarea programului timp de 2 ore. Rufele vor fi rotite la intervale de 10 minute pentru a preveni sifonarea.



**AQUA SURF** - Design-ul special Aqua Surf creeaza conditii optime de uscare pentru rufele tale si asigura o uscare eficienta, dar si delicata, fara miscari ce ar putea afecta tesatura. Conturul unic al cuvei si forma paletelor permit o miscare fluida a rufelor in timpul uscarii, imitand ritmul natural al valurilor.



**CHILD LOCK** - Permite blocarea butoanelor uscatorului de rufe pentru a preveni oprirea accidentala sau schimbarea programului. Aparatul tau Arctic este gandit sa iti ofere un plus de siguranta, fiind potrivit pentru tine si familia ta. Copiii tai se pot juca langa uscatorul de rufe, fara ca tu sa-i supraveghezi permanent.



**AMANARE PORNIRE** - Functia iti permite programarea uscarii intr-un interval de 24 ore. Astfel, nu mai esti nevoit sa iti planifici activitatile dupa programul de uscare a rufelor. Tu decizi cand incepe programul dorit, indiferent de durata sau intensitate.



**AFISARE TIMP USCARE RAMAS** - Permite estimarea corecta a timpului de uscare pentru a evita modificarea programului tau zilnic. Vei sti mereu cat timp dureaza programul de uscare ales, si-ti vei putea organiza timpul asa cum doresti!



**S-SHAPE** - Reprezinta design-ul peretilor laterali al uscatorului, gandit sa reduca nivelul de vibratii din timpul functionarii aparatului. Usuci cu minim de zgomot!



**INDICATOR REZERVOR APA** - Daca rezervorul de apa se umple in timp ce programul functioneaza, indicatorul de avertizare incepe sa clipeasca, iar masina intra in stand-by. In acest caz, goliti apa din rezervor si porniti programul apasand butonul Start / Pause (Start/Pauza). Indicatorul de avertizare se stinge, iar programul este reluat.



**INDICATOR CURATARE CONDENSATOR** - Se aprinde indicatorul de avertizare pentru curatarea condensatorului.



**INDICATOR CURATARE FILTRU** - Atunci cand se finalizeaza programul, se aprinde indicatorul de avertizare pentru curatarea filtrului.



**BUZZER** - Atunci cand se finalizeaza programul, uscatorul emite o avertizare sonora.

## Programe



**RAPID** - Ai 2 camasi de gata de calcat, in cel mai scurt timp posibil.



**DELICATE/CAMASI** - Acest program este utilizat pentru uscarea camasilor intr-un mod mai delicat si nesifonand foarte mult materialul, astfel rufe sunt mai usor de calcat.



**ANTIALERGIC+** - Este un program de lunga durata pe care il puteti folosi pentru haine care necesita igiena speciala (ex: haine de copii, prosoape, lenjerie intima etc.). Gradul de igienizare sporiteste dat de temperatura ridicata.



**MIXT/ZILNIC** - Programul este utilizat pentru a usca atat rufe din bumbac, cat si din material sintetic.



**ARTICOLE DE IARNA/SPORT** - Acest program se utilizeaza pentru hainele din material sintetic, bumbac sau materiale mixte, rezistente la apa (ex. jachetele functionale, pelerine etc).



**IMPROSPATARE** - Acest program ventileaza rufe timp de 10 minute fara a sufla aer cald. Se pot improspata bumbacul si hainele de panza care au fost inchise o vreme indelungata pentru a indeparta mirosul. Acest program poate fi folosit si pentru improspatarea rufelor din lana. Nu se foloseste pentru uscare completa.



**BUMBAC CALCARE USOARA** - Uscarea in acest program permite rufelor din bumbac sa fie gata de calcare, pastrandu-le usor umede (camasa, tricou, fata de masa etc).



**BUMBAC ECO** - Toate rufe din bumbac pot fi uscate in acest program. (tricouri, pantaloni, pijamale, haine de bebelusi, lenjerie intima, panza etc.) Puteti pune rufe in dulap fara calcare.



**BUMBAC GATA DE IMPATURIT** - Acest program poate fi folosit pentru uscarea superioara a rufelor groase (ex.: pantaloni, treninguri). Rufe pot fi puse in sifonier fara calcare prealabila.



**BUMBAC USCARE EXTRA** - Rufe din bumbac gros pot fi uscate in acest program (ex. prosoape, halatele etc.). Rufe pot fi puse in sifonier fara calcare prealabila.



**SINTETICE CALCARE USOARA** - Uscarea in acest program permite rufelor din materiale sintetice sa fie gata de calcare, pastrandu-le usor umede, gata de calcare.



**SINTETICE GATA DE IMPATURIT** - Acest program poate fi folosit pentru uscarea rufelor din materiale sintetice. Rufe pot fi puse in sifonier fara calcare prealabila.



**BLUGI** - In acest program se pot usca pantalonii, rochiile, camasile sau hainele din denim.



**GECI CU PUF** - Acest program este recomandat pentru uscarea gecilor cu puf si a jachetelor care au pe eticheta mentionat faptul ca pot fi uscate in uscator. Pentru uscare recomandam ca gecile sa fie intoarse pe dos.



**TIMP DE USCARE/SUPORT DE USCARE** - Indiferent de nivelul de uscare al rufelor daca folosesti programul "Timp de uscare" poti selecta timpul de uscare dorit care poate varia de la 10 pana la 160 minute.